

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAWY I STOPNIA KOMINIARSKIEGO

Wspornik ławy kominiarskiej należy mocować do połaci dachowej za pomocą stalowych wkrętów do drewna $\varnothing 8$ o długości 60mm. Wspornik na całej swej długości powinien być podbudowany, co zapewni jego sztywność. Do uszczelniania otworów montażowych stosować należy odpowiedni silikon.

W przypadku montażu do dachówki wsporniki przykręcić do krokwi lub dodatkowej łąty oraz skrócić wspornik i podporę do wspornika za pomocą śrub $\varnothing 8 \times 20$. Przed założeniem szlifować zamek dachówki na szerokość wspornika – 40mm. Rozstaw wspornika nie powinien być większy niż 800mm. Do zamocowanych wsporników przykręcić za pomocą śrub $\varnothing 8 \times 20$ mm kołyskę ustawiając odpowiedni kąt, a następnie przykręcić ławę kominiarską.

W przypadku montażu stopnia kominiarskiego kołyska jest już wmontowana w stopień..

Trójkąt kominowy służy do zamocowania ławy kominiarskiej do powierzchni pionowych np. komina. trójkąt kominowy zamocować do ściany lub komina za pomocą stalowych śrub rozporowych $\varnothing 8 \times 80$ mm, a ławę kominiarską przykręcić śrubą $\varnothing 8 \times 20$ mm. Rozstaw trójkątów nie większy niż 800mm.